## **SUPERVISION** VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT EN DIRECT



- Si vous êtes connecté à internet, une carte apparaîtra avec les points lumineux. Sinon, la vue liste apparaîtra par défaut.
- Les ensembles mettent environ 30 minutes à se positionner sur leur emplacement lors du premier allumage du noeud. Si vous vous connectez lors de cette initialisation, ils apparaîtront sous forme de tuiles puis se replaceront correctement sur la carte une fois géolocalisés.

sans anomalie

NOVCOM Z à portée,

mise à jour disponible

Découvrez l'état des différents lampadaires à proximité.

Vous n'avez pas accès à cet ensemble détecté



NOVCOM Z hors de portée ou hors ligne

NOVCOM Z déjà scanné avant mais plus sur le scan en cours (éteint par ex ou hors de portée du signal bluetooth®)



NOVCOM Z à portée, sans anomalie, mise à jour en cours

NOVCOM Z à portée, sans anomalie,



NOVCOM Z à portée, avec anomalie



NOVCOM Z à portée, avec anomalie, mise à jour disponible



NOVCOM Z à portée, avec anomalie, mise à jour en cours

## 2 3 onglets apparaîtront pour visualiser votre ensemble solaire



Accéder à la vue carte en direct avec les indications principales de fonctionnement :

- Etat du système (anomalie détectée ou non)
- Etat de la batterie (puissance, température...)
- Courant driver LED

Action	
17:10 ← Démonstrateur	‰(a) ±
Live Action	Lui 52 % ■ 17:14 ← Journal
Visualiser l'historique	Visualiser l'historique
Forcer l'allumage (5 minutes)	Etat de charge au crépuscule
Forcer l'extinction (5 minutes)	100%
Forcer le retour à l'état normal	60% 40% 20% • 40 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
	Puissance de charge moyenne
	113W 102W 73W 40W 20W W W W W W W W W W W W W W W W W W
	Anomalie
	Normal 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Agissez sur l'ensemble appairé pour détecter une anomalie en quelques minutes :

- Visualisation de l'historique des deux dernières semaines
- Forçage de l'allumage et/ ou de l'extinction pendant 5 minutes



Retrouvez les caractéristiques de votre lampadaire :

- Nom (personnalisable)
- Emplacement (que vous pouvez modifier manuellement)
- Programme d'éclairage
- Spécificités techniques

Cet onglet est disponible en hors connexion. Accueil > projet > sous-projet puis le point souhaité.



